


DEI-625 控制面板操作說明書

JINS200153

1. 注意事項：

- 1.1 安裝前確定總電源已關閉，以避免感電事故。
- 1.2 安裝應確定所使用之電源電壓，並將控制器之電源選擇置於正確位置。
- 1.3 安裝時應避免將控制器安置於潮濕處，以防止因潮濕產生之錯誤動作。
- 1.4 負載電流應遵守本產品之最大安全容量，以避免發生危險。
- 1.5 裝配時前應詳讀配線說明，以避免施工錯誤，造成產品損壞；若因施工錯誤而造成之損害，不在本公司之保固範圍內。



2. 規格功能說明：

2.1 尺寸：

- 2.1.1 面板尺寸：40mm（高）×170mm（長）±1mm。
- 2.1.2 建議安裝孔尺寸：32.5mm（高）×138.5mm（長）±1mm。

2.2 操作環境：

- 2.2.1 操作溫度：-5℃~55℃，RH25%~85%（不結露）。
- 2.2.2 儲存溫度：-10℃~65℃，RH25%~85%（不結露）。

2.3 輸出 / 輸入：

- 2.3.1 電源電壓：AC 100~240V，單相50 / 60Hz。
- 2.3.2 電源消耗：5瓦以內。
- 2.3.3 溫度顯示範圍：-40℃~50℃，誤差±1℃。
- 2.3.4 感溫器：長1.5米。
- 2.3.5 壓縮機輸出接點容量：1.5HP / 250VAC、1.5HP / 120VAC。
- 2.3.6 電源開關接點容量：10A / 250VAC。
- 2.3.7 照明開關接點容量：10A / 250VAC。

3. 面板操作：


- 3.1 手動除霜 / 停止除霜：同時按住 ▲ 與 ▼ 鍵三秒後，可進入除霜狀態，或解除霜狀態，當運轉週期或除霜時間任一參數設為 0 時，則無法手動啟動除霜功能。
- 3.2 面板參數鎖定：在正常運轉時，同時按 功能 + ▲ 鍵三秒後，顯示 00 表示鎖定，若顯示 33 表示解除鎖定。鎖定後，可改變使用者設定溫度，其餘參數只能查看不能更改。
- 3.3 快速溫度設定：
 - 3.3.1 欲變更溫度設定之參數，可按 ▲ 或 ▼ 鍵變更參數值，此時亮燈號 1。
 - 3.3.2 5秒內未再按任一鍵，則自動儲存參數，並回到正常操作模式。
- 3.4 強制啟動：
 - 3.4.1 在非故障狀態下且庫溫>溫度設定時，按住 功能 與 ▼ 鍵3秒，可進入強制啟動。
 - 3.4.2 當庫溫≤溫度設定時，解除強制運轉。
- 3.5 參數設定：
 - 3.5.1 按住 功能 鍵約 3 秒後，即進入內部管理設定選擇，此時亮燈號 1。

3.5.2 按住 **功能** 鍵，可依序選擇，溫度設定（亮燈號 1）、溫差設定（亮燈號 2）、運轉週期設定（亮燈號 3）、除霜時間設定（亮燈號 4）、使用者設溫下限（亮燈號 1、4）、溫度補償校正（亮燈號 2、4）、壓縮機延遲啟動時間（亮燈號 3、4）、使用者設溫上限（亮燈號 1、3、4）。

3.5.3 選擇欲變更之參數後，可按 **▲** 或 **▼** 鍵變更參數值。

3.5.4 10秒內未再按任一鍵，則自動儲存參數，並回到正常操作模式。

3.6 回復出廠設定值：切斷電源，按住 **功能** 與 **▲** 鍵再送入電源後顯示 rS，此時所有參數回復成出廠值，並重新運轉。



4. 參數：

功 能	下限	上限	出廠值	燈號顯示
溫度設定	使用者設溫下限	使用者設溫上限	5℃	1
溫差設定	1℃	10℃	4℃	2
運轉週期設定	0小時	30小時	6小時	3
除霜時間設定	0分鐘	60分鐘	30分鐘	4
使用者設溫下限	-40℃	溫度設定	-25℃	1、4
溫度補償校正	-8℃	7℃	0℃	2、4
壓縮機延遲啟動時間	0分鐘	15分鐘	3分鐘	3、4
使用者設溫上限	溫度設定	40℃	25℃	1、3、4

5. 壓縮機動作：

5.1 庫溫 \geq 溫度設定 + 溫差設定時壓縮機運轉，庫溫 \leq 溫度設定時壓縮機停止。

5.2 壓縮機啟動延遲時間可設0~15分鐘，若設為 0 分鐘時，重新送電時第一次壓縮機仍延遲1分鐘後啟動。

5.3 感溫器故障時，壓縮機以運轉15分鐘，停止15分鐘的時程自動運轉（此為程式內定值不可變更）。

6. 除霜功能：除霜方式，停止壓縮機除霜。

6.1 除霜時程：當時間到達（運轉週期 — 除霜時間）時，開始除霜。

7. 故障代碼：

EE：參數記憶體異常。（重新送電後，參數值回復為出廠值，若無法排除則送原廠修理）。

E1：庫內感溫器故障。（檢查感溫器是否接好或更換感溫器）。